

# Instrukcja obsługi Video Broszury

Aktywacja	Magnetyczna - Video Broszura włączy/wyłączy się automatycznie po otwarciu/zamknięciu urządzenia.  Manualna - Video Broszura włączy się po wciśnięciu przycisku ON i wyłączy po wciśnięciu przycisku OFF.
-----------	--

Przyciski	Play - naciśnij przycisk aby uruchomić film.  Pauza - naciśnij przycisk aby zatrzymać film.  Następny - naciśnij przycisk aby włączyć następny film, przytrzymaj przycisk aby przewinąć fragment filmu.  Poprzedni - naciśnij przycisk aby włączyć poprzedni film, przytrzymaj przycisk aby cofnąć fragment filmu.  Głośniej - naciśnij lub przytrzymaj przycisk aby zwiększyć głośność.  Ciszej - naciśnij lub przytrzymaj przycisk aby zmniejszyć głośność.
-----------	---

Ładowanie	Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze za pomocą kabla USB lub użyj ładowarki USB.  Ładowanie Video Broszury nastąpi automatycznie.
-----------	---

## Uwaga!

- Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy lub innych form wilgoci!
- Nie narażaj urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur!
- Unikaj kontaktu z ogniem!
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego!
- Nie umieszczaj niczego na urządzeniu!
- Produkt nie jest zabawką!
- Trzymaj z dala od dzieci!
- Nie upuszczaj, ani nie próbuj zginać urządzenia!
- Chroń ekran przed kontaktem z obiektami, które mogą go zarysować lub uszkodzić!
- Używaj produkt z rozwagą!
- Unikaj uderzeń mechanicznych w przyciski! Może to wpłynąć na ich działanie i spowodować uszkodzenia.
- Nie demontuj samodzielnie urządzenia!
- Nie przebijaj/dziuraw nadruku!
- Użyj miękkiej i suchej ściereczki do usuwania kurzu z powierzchni urządzenia!

